



**İstediğiniz  
Her Yerde  
Evinizde Olanları  
Kontrol Etmek  
Artık Çok Kolay.**



**Akıllı Ev Sistemi Kullanım Kılavuzu**





# TOUCH PANEL KULLANMA KILAVUZU




## Dashboard (Ana Sayfa)

Ana sayfa sekmesinden akıllı evin tüm termostatları ve prizlerindeki elektrik aç / kapat yapılabilir.

Bununla birlikte klimaların ve termostatların mode (yaz / kış) değişimi bu sekmeden yapılmaktadır.




## 1.1-Termostat ve Elektrik Aç / Kapat


Tüm termostatları veya elektriği açmak için sağ üst köşesinde bulunan açma / kapama  simgesine basılması yeterli olacaktır. Açık konumdayken elektrik kutucuğu yeşil renk olacaktır. Kapalı konumdayken elektrik kutucuğu renksiz olacaktır.



## 1.2-Mode (Yaz / Kış) Geçişi



a. Tüm termostatları açık konuma getirin.



b. Mode yazan kutucukta, sağ alttaki kar veya güneş işaretine basın.

c. Yaz için kar ❄️ kış için güneş ☀️ simgesini seçiniz.

Klima ve termostatların mode geçişi tamamlanmıştır.




## 2- AKILLI EV



Akıllı ev sekmesinde evin tüm odaları ekranda görülmektedir. İstenilen oda seçilerek içerisinde bulunan aydınlatmalar ve termostat kontrol edilebilir.

### 2.1- Oda Seçimi ve Kontrolü



Akıllı ev sekmesinde, seçilen odadaki aydınlatmayı açmak için sağ üstteki açma / kapama  simgesine basınız. Aydınlatma açılıp / kapatılmış olur.





Termostat kontrolünde artı veya eksi simgesi ile set point (evin içinden istenilen sıcaklık) sıcaklığı artırılır veya azaltılır.




Termostatın sağ altında bulunan fan 80 simgesine basılarak fan hızı değiştirilir.



## 3- SENARYO

### 3.1- Senaryo Oluřturma

Senaryo sekmesinden senaryo oluřturulur.



a. Senaryo oluřtur kutucuęuna basın.



b. Senaryoya isim verilerek kaydet tuřuna basılır.






c. Kontrol edilecek cihazın bulunduğu odayı seçin.



d. Kontrol edilecek cihazın üzerine 3 sn basılı tutun ve mavi çerçeve ile seçildiğine emin olun.



e. Cihaz ile yapmak istediğinizi seçin (aç / kapat, derece ayarlaması, fan ayarlaması) ve kaydet tuşuna basınız.




f. Senaryoyu düzenlemek veya silmek istediğinizde sola kaydırın.

## ✓ 4- GÜVENLİK

Güvenlik sekmesinden alarm kur & çöz yapılır.




### 🔒 4.1- Alarm Kur & Çöz



Alarm modu seçilir ve şifre girilerek mavi tik işaretine basılır. Alarmı çözmek için aynı işlem tekrarlanır.

Şifre : 7891 (default)

## 4.2- Alarm Şifre Değiştirme



- Ayarlar sekmesine basın.
- Genel bölümünü seçin
- Güvenlik şifresi kısmından şifrenizi değiştirin.



## 5- İTERKOM

İnterkom veya güvenlik ile görüşme yapılır. Ayrıca bahçe kapısı açılır.

### 5.1- Kapı Açma



- İnterkom sekmesine basınız.
- Kapılar kutucuğuna basınız.
- Sağ tarafta bulunan bahçe kapısını açınız.



## 5.1- Güvenlik Araması



- İnterkom sekmesine basınız. 📞
- Güvenlik kutucuğuna basınız. 🛡️
- Sağ tarafta bulunan numaraya basınız.

## 6- AYARLAR

### 6.1- Sesler



İnterkom zil sesi bu sekmeden değiştirilir.  
Ses seviyesi düzenlemesi yapılır.




## 7- MOBİL CİHAZ BAĞLANMASI


a. Telefonunuza 'Inspinia-Sky' uygulamasını indiriniz.



b. Touch panelin ayarlar sekmesini açınız.




c. Inspinia-Sky uygulamasını açın ve sağ altta yer alan artı işareti- netine basınız.




d. Kare kod okut kutucuğuna basıp ekranda yer alan karekodu okutunuz.





e. Bağlantı adını değiştirerek kaydetme basınız.



f. Uygulamadan bulut bağlantısının üzerine basın ve ekrana gelen izni onaylayınız.



**OTONOM**  
AKILLI EV SİSTEMLERİ

Çırkan Mah. İsmet Paşa Cad. No: 26 K 1  
**KONACIK / BODRUM**

Erdoğan Gültekin : 0554 172 26 32  
İsmail Kemal Çimen : 0531 334 84 22

[www.otonomae.com](http://www.otonomae.com)